


# Controlador de Bombas Modelo ABS PC 441











#### Copyright (2014) Sulzer. Todos os direitos reservados.

Este manual, assim como o software descrito nele, é fornecido sob licença e pode ser usado ou copiado somente de acordo com os termos da referida licença. O conteúdo deste manual é fornecido apenas para uso informativo, está sujeito a modificações sem aviso prévio e não deve ser interpretado como compromisso da Sulzer. A Sulzer não assume responsabilidade nem imputação por quaisquer erros ou imprecisões que possam ocorrer neste manual.

Exceto conforme permitido por tal licença, nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida, armazenada em sistema de recuperação ou transmitida, de qualquer forma ou por qualquer meio, seja eletrônico, mecânico, de gravação ou qualquer outro tipo, sem a prévia autorização por escrito da Sulzer.

Sulzer reserva-se o direito de alterar especificações devido a desenvolvimentos técnicos.



# ÍNDICE

SOB	RE EST	E GUIA, A QUEM SE DESTINA E CONCEITOS	
1	VISÃO	O GERAL DAS FUNÇÕES E MODO DE USO	3
	1.1	Indicador de condição do barramento (field bus)	3
	1.2	CA 511	
2	CONF	FIGURAÇÕES	7
	2.1	Seleção de idioma	7
	2.2	Visualização geral das configurações	7
	2.3	Configurações de sistema	3
	2.4	Configurações do poço10	)
	2.5	Configurações bombas 1 a 4	5
	2.6	Valores comuns para bombas 1, 2, 3 e 4	7
	2.7	Configurações do controlador PID	
	2.8	Ajustes do misturador	
	2.9	Bomba de Drenagem21	ı
	2.10	Dispositivo Limpeza	2
	2.11	Registro Analógico	2
	2.12	Configurações para entradas digitais	3
	2.13	Configurações para saídas digitais24	<u>'</u>
	2.14	Configurações para entradas analógicas	<u>'</u>
	2.15	Configurações para saídas analógicas	5
	2.16	Ajustes para canais de pulso	5
	2.17	Configurações para curvas de tendência - gráficos	5
	2.18	Configurações de comunicação	7
	2.19	Configurações para módulos de field bus	7
	2.20	Configurações comuns	2
3	APÊN	IDICE 33	3
	3.1	Capacidade da bomba e Vazão de Entrada/Saída do poço	3
	3.1.1	Curva da bomba	3
	3.1.2	Curva do sistema	<b>'</b>
	3.2	Controlador PID35	5
	3.3	Comunicação	5
	3.3.1	Porta Com	5
	3.3.2	Modem	5





### SOBRE ESTE GUIA, A QUEM SE DESTINA E CONCEITOS

Este guia descreve o controlador de bombas PC 441 e o painel de operação CA 511. Os controladores podem ser usados de modo "stand-alone", ou de maneira a transmitir dados para um Sistema Scada ou uma solução para monitoramento de alarmes através da Internet, como o AquaWeb da Sulzer.

#### Guia de Instalação

Existe um documento a parte, o *Guia de Instalação*, que descreve como fazer a instalação física do controlador de bombas (documento impresso no pacote de instalação e também como PDF no CD).

#### A quem se destina

Este guia destina-se a administradores de sistema e operadores do controlador de bombas PC 441 e painel de operação CA 511.

#### Pré-requisitos

Este guia presume que você já conheça as bombas que pretende controlar e tenha conectado os sensores e o painel de operação CA 511 ao controlador PC 441.

O administrador do sistema também precisa saber e decidir sobre o seguinte:

- O controlador da bomba pode usar tanto em conjunto com um sensor de nível analógico, que mede o nível de líquido no poço para controle preciso dos níveis de partida e parada, como também com chaves de nível, colocadas nos respectivos níveis.
  - As chaves de nível podem ser usadas em acréscimo ao sensor de nível analógico, como backup do sensor, e para alarme adicional.
  - O sensor de nível analógico oferece várias vantagens em relação às chaves de nível: é mais robusto (não trava nem sofre obstrução mecânica); é mais preciso; é mais flexível (pode-se alterar facilmente os níveis de partida e parada); pode-se obter leituras do nível de líquido no poço, vazão de entrada (através de cálculo), transbordamento e capacidade da bomba; pode-se otimizar o desempenho da bomba de várias maneiras, incluindo por funcionamento de tempos em tempos, níveis alternativos de parada, controle de funcionamento conforme tarifação de energia, etc.
  - □ Também é possível empregar um nível de parada alternativo, geralmente inferior ao normal, que se torna efetivo uma vez a cada número definido de partidas da bomba. Isto pode ser útil caso se queira esvaziar o poço "completamente" de tempos em tempos.
- É preciso saber se a(s) bomba(s) deve(m) ser funcionar por alguns minutos em caso de longos períodos inoperantes. Se a instalação tiver duas ou mais bombas, será necessário definir se elas devem trabalhar de maneira alternada
- 3. Se houver tarifação de energia elétrica diferenciada durante o dia, será necessário saber quais os períodos de custo alto/baixo.
- 4. É preciso definir como será medido o transbordamento: se a medição ocorrer com um sensor de transbordamento (para detectar o início do transbordamento) e com um sensor de nível (para medir a vazão real), será preciso saber os parâmetros (expoentes e constantes) a serem informadas como elementos para calcular com precisão o transbordamento no PC 441.
- 5. É preciso definir qual a classe de alarme, A ou B (ver Glossário e convenções), que designará cada alarme.

### Guia de leitura

Para a instalação, consulte os documentos separados *Guia de Instalação*, que cobrem respectivamente o PC 441 e o CA 511. Antes de fazer qualquer ajuste ou usar o painel de controle, leia o Capítulo 1 Visão geral de funções e utilização ele descreve a funcionalidade geral, significados e o uso dos controles do painel.

O administrador do sistema precisa assegurar de que todos os ajustes de acordo com o Capítulo 2 Configurações estejam adequados para a sua aplicação.





#### **NOTA!** A configuração padrão encontra-se descrita no *Guia de Instalação*.

A maioria dos ajustes do Capítulo 2 só vale para o administrador do sistema, mas os ajustes seguintes também se aplicam àqueles que vão apenas operar o controlador: seleção do idioma, ajustes de data e hora, unidades, tempo de luz de fundo de tela ativa, sinalizador sonoro, senha do operador, níveis de partida/parada.

#### Glossário e convenções

Para designar um item de menu em uma hierarquia, usa-se um caracter ">" para separar os níveis. Exemplo: *Configurações > Sistema* significa o item de menu a que se chega ao selecionar *Configurações*, o qual possui um número de submenus, onde é selecionado o submenu *Sistema*.

Texto em azul indica um link de hipertexto. Se você ler este documento em um computador e clicar no item, será conduzido ao destino do link.

**Funcionamento da bomba por alguns minutos:** Longos períodos de inatividade em um ambiente contaminado e corrosivo não são interessantes para as bombas. Como contramedida, é preciso "exercitá-las" periodicamente, para reduzir a corrosão e outros efeitos prejudiciais.

**Cos**  $\varphi$ : Cosseno do ângulo de fase  $\varphi$  entre a corrente do motor e a tensão.

**Classe de alarme:** A classe de um alarme pode ser A ou B. Alarmes A são aqueles que exigem ação imediata, portanto o pessoal de operação deve ser alertado seja qual for o momento. Alarmes B são menos importantes, mas devem ser atendidos durante o expediente normal.

**Digital In** significa um sinal que está *ativo* ou *inativo* (*alto* ou *baixo*), onde *alto* é qualquer valor entre 5 e 24 volts CC e *baixo* é qualquer valor abaixo de 2 volts.

Digital Output Sinal de saída que esteja ativo ou inativo.

Na condição *ativo* a corrente vem da fonte de alimentação e a saída é alta (~V+). Na condição *inativo* a saída é baixa (sem corrente de saída). Geralmente conectadas a relés.

**Saídas Analógicas** Sinal de saída na faixa de 4-20mA ou 0-20mA. A fonte de corrente vem da fonte de alimentação.


**Entradas Analógicas** destinam-se a sensores e recebem corrente na faixa de 4-20mA ou 0-20mA.





## 1 VISÃO GERAL DAS FUNÇÕES E MODO DE USO

O PPC 441 foi projetado para controlar de 1 a 4 bombas. Ele pode operar uma estação de bombeamento em modo "stand-alone". Para configuração e interação do operador pode-se usar o painel de operações CA 511. Com o programa AquaProg (versão de avaliação no CD) pode-se usar um PC para configuração e backup das configurações. Com o acréscimo do modem GSM/GPRS CA 521, consegue-se uma solução completa de alarme e monitoramento remoto com apenas um contrato de locação (AquaWeb). Módulos de monitoramento opcionais para detecção de umidade, temperatura e dados elétricos constituem uma solução interessante capaz de otimizar custo e desempenho.



**Figura 1-1** Uma lâmpada verde à esquerda indica que a unidade está energizada (bateria ou rede elétrica). O indicador de alarme vermelho acende de forma intermitente enquanto houver um alarme sem reconhecimento.

### 1.1 Indicador de condição do barramento (field bus)



O controlador, o painel de operação e os módulos de monitoramento se comunicam através de um barramento CAN.

Luz verde fixa = conexão OK

Luz verde piscando = procurando módulos

Luz vermelha piscando = ID inválida definida no módulo

### 1.2 CA 511

Para navegar pelos menus, use as setas. Pressione o botão *Acima* ou *Abaixo* para navegar pelos itens nos menus. Para confirmar uma operação ou confirmar um alarme, use o botão *Enter*. Para cancelar a operação em andamento, pressione o botão *Esc*.




Figura 1-2 O display e suas informações em visualização no mais alto nível.

A visualização padrão (nível mais alto) do display mostra dinamicamente o estado operacional das bombas e as condições no poço. A Figura 1-2 mostra os símbolos e explana seus significados. A unidade voltará sempre para esta tela depois de 10 minutos de inatividade quando estiver em qualquer outra tela (quando os menus estão abertos, por exemplo).



Quando o PC 441 é configurado para usar menos de 4 bombas, o display se adapta para mostrar o número real de bombas.

#### Indicador de alimentação e alarmes

Os dois símbolos à esquerda do painel indicam alimentação elétrica e alarme:

- □ A luz verde indica que a unidade está energizada.
- O indicador de alarmes vermelho pisca sempre que houver um alarme sem reconhecimento. A tela indicará o tipo de alarme. Quando o alarme é reconhecido, a luz vermelha acende e permanece acesa até não haver mais alarmes ativos, como no PC 441.

#### Funções diretas. inferior e à direita da tela

Os botões na parte inferior e à direita da tela tem as seguintes funções:



- □ Os botões da parte inferior dão acesso direto aos menus mais comuns.
- Abaixo e à direita, botão de Reconhecimento. Botão reconhece a maioria dos alarmes mais comuns mostrados na parte superior da tela.
- Os botões à direita acionam ou param a bomba. (altera o estado atual de funcionamento).
   Mantendo-se o botão pressionado, a bomba é forçada a trabalhar abaixo do nível de parada.

#### Botões da direita

Os botões do lado inferior direito da tela possuem as seguintes funções:



- Para sair da tela de visualização geral do poço e passar para os menus, pressione um dos botões (setas), Acima ou Abaixo.
- Para "entrar" nos submenus, pressione o botão Direita/À frente ou o Enter.
- □ Para confirmar (ou executar) uma operação, use o botão *Enter* ( ... ).
- Para cancelar a operação em andamento ou sair dos menus e voltar à visualização geral do poço, pressione o botão Esc.

### Menu principal

A Figura 1-3 mostra o menu principal, o qual você chega a partir da tela de visualização geral pressionando as setas *Acima* ou *Abaixo*, ou a tecla de atalho *Principal* na parte inferior da tela:



Figura 1-3 Menu do PC 441 (nível mais alto).

Como selecionar o idioma e fazer todas as configurações (itens de menu *Selecionar Idioma e Configurações*) são assuntos tratados no Capítulo 2 - Configurações.

#### Como digitar os dados

Pressione Enter para habilitar a edição do valor.

1 2 3 def
4 5 6 mno
7 8 9 years tuv wxyz
\* 0 #

Use os botões *Direita/Esquerda* para selecionar o ponto de inserção.

Use os botões *Acima/Abaixo* para aumentar/diminuir um valor ou letra. Dados também podem ser alteradas pelo teclado alfanumérico.

Um asterisco (\*) produz um ponto (.).

Para encerrar a edição, aperte Enter.





#### **Senhas** Existem três níveis de segurança:

- 1. Operações cotidianas, tais como reconhecer um alarme ou parar uma bomba, não exigem nenhuma senha ou autorização.
- Configurações de operação, como definir os níveis de partida e parada da bomba, requerem uma senha a nível de Operador;
- 3. Ajustes de configuração que afetem a funcionalidade básica ou o acesso, como tipo de sensor de nível, exigem uma senha a nível de *Sistema*.

As senhas padrão de fábrica são 1 e 2 respectivamente, mas podem ser trocadas acessando *Configurações > Sistema* no menu. Sempre que o controlador solicita senha de Operador, pode-se digitar a senha de Operador ou de Sistema.

### "Alarme pessoal" na estação e como desarmá-lo

Quando a estação de bombeamento recebe manutenção, pode ser gerado um "alarme pessoal" se a pessoa de manutenção não mostrar atividade durante um determinado período. Para detalhes sobre as configurações relacionadas a este alarme, consulte a Seção 2.3 Configurações do sistema ( *Tipo de Alarme, Retardo do Alarme e Tempo Máximo para Reset*), a Seção 2.12 Configurações para entradas digitais (*Operador na Estação* a uma Entrada Digital) e a Seção 2.13 Configurações para saídas digitais (*Alarme Pessoal* a uma Saída Digital).

Depois de transcorrido o *Tempo Máximo para Reset* especificado, a saída designada será ativada, emitindo um sinal visual ou sonoro para alertar a pessoa de manutenção de que é preciso zerar o temporizador do alarme. Se o temporizador não for zerado dentro do tempo de *Retardo do Alarme*, será gerado um "Alarme Pessoal".

Para zerar o temporizador, basta apertar qualquer botão no painel de controle.







## 2 CONFIGURAÇÕES

### 2.1 Seleção de idioma

- 1. Selecione no menu o item Selecionar Idioma e pressione Enter duas vezes.
- 2. Digite a senha do *Operador* (senha padrão é 2). Pressione *Enter*.
- 3. Procure o idioma desejado com os botões Acima/Abaixo.
- 4. Pressione Enter e depois seta Esquerda/Voltar.

### 2.2 Visualização geral das configurações

O item *Configurações* tem 21 submenus com grande número de configurações as quais precisam ser feitas pelo administrador do sistema, embora o valor de todas elas já esteja com dados padrão. Os 21 submenus são os seguintes:

- 1. Sistema (Tabela 2-1 na Seção 2.3)
- 2. Poço (Tabela 2-2 na Seção 2.4)
- 3. Bomba 1 (Tabela 2-3 na Seção 2.5)
- 4. Bomba 2 (Tabela 2-3 na Seção 2.5)
- 5. Bomba 3 (Tabela 2-3 na Seção 2.5)
- 6. Bomba 4 (Tabela 2-3 na Secão 2.5)
- 7. Comum B1-B4 (Tabela 2-4 na Seção 2.6)
- 8. Controlador PID (Tabela 2-5 na Seção 2.7)
- 9. Misturador (Tabela 2-6 na Seção 2.8)
- 10. Bomba de Drenagem (Tabela 2-7 na Seção 2.9)
- 11. Limpeza (Tabela 2-8 na Seção 2.10)
- 12. Registro analógico (Tabela 2-9 na Seção 2.11)
- 13. Entradas Digitais (Tabela 2-10 na Seção 2.12)
- 14. Saídas Digitais (Tabela 2-11 na Seção 2.13)
- 15. Entradas Analógicas (Tabela 2-12 na Seção 2.14)
- 16. Saídas Analógicas (Tabela 2-13 na Seção 2.15)
- 17. Canais de Pulso (Tabela 2-14 na Seção 2.16)
- 18. Curvas de Tendência Gráficos (Tabela 2-15 na Seção 2.17)
- 19. Comunicação (Tabela 2-16 na Seção 2.18)
- 20. Módulos Field Bus (Tabela 2-17 na Seção 2.19)
- 21. Comum (Tabela 2-18 na Seção 2.20)

Todas as configurações exigem senha de *Sistema*, exceto algumas do submenu *Sistema* e os níveis de partida/parada nos submenus *Bomba 1, Bomba 2, Bomba 3* e *Bomba 4*, que exigem apenas senha de *Operador*.

Cada um dos 21 submenus é descrito em sua respectiva tabela. O procedimento exato de interpretação das tabelas é exemplificado abaixo para os ajustes do item *Configurações > Sistema > Alarmes do Sistema > Falha Energia* na Tabela 2-1.

- Escolha o item Configurações (ou escolha Principal, selecione Configurações usando os botões Acima/Abaixo e pressione Enter).
   O primeiro item do menu Sistema será selecionado. Pressione Enter novamente.
- Selecione o item Alarmes do Sistema usando os botões Acima/Abaixo e pressione Enter.
- 3. Selecione o item Falha de Energia e pressione Enter.





- Selecione o item Tipo de alarme, pressione Enter e digite a senha de Sistema. Selecione uma das opções (Inativo, Alarme B, Alarme A) e pressione Enter.
- Selecione o item Atraso do alarme, pressione Enter e digite a senha de Sistema. Defina o número de segundos e pressione Enter.

A senha será válida enquanto você permanecer nos menus de configuração. Por isto, no passo 5 acima, talvez você não precise digitar a senha. O modo de uso dos botões no painel é descrito no Capítulo 1 Visão Geral.

### 2.3 Configurações de sistema

A Tabela 2-1 mostra a relação completa das configurações de sistema.

Tabela 2-1 Configurações de sistema no menu 'Configuração > Sistema'

Submenu	Submenu	Configuração	Valor	Senha	Comentário
		Select Language	Selecionar um idioma	Operador	A mesma configuração descrita na Seção 2.1
		Seleção de Unidades	(Sistema métrico, sistema americano)	Sistema	Métrico: m, m², m³, Litros/se- gundo (l/s), bar, mm, °C US: ft, ft², gal , GPM (gal/min), psi, ra °F
		Formato da Data	(AAAA.MM.DD, DD.MM.AAAA, MM.DD.AAAA)	Sistema	
		Ajustar Data	Data		
		Ajustar Hora	Hora		
	_	Tempo Limite Luz de Fundo LCD	Minutos		Digitando-se valor 0, a luz de fundo ficará sempre ativa.
		Gráfico Indica- dor de Nível	m, ft		
		Tempo para Alerta de Alarme	Minutos	Sistema	
		Tempo pausa para Alerta de Alarme	Minutos		
		Tensão Alimen- tação Trifásica	Volts		Usadas como oreferência para alarmes de sistema.
		Frequência Alimentação	Hz		
	Falha Alimentação	Tipo de Alarme	(Inativo, Alarme B, Alarme A)		
		Retardo do Alarme	Segundos		
	Falta de Fase	Tipo de Alarme	(Inativo, Alarme B, Alarme A)		
	Alimentação	Retardo do Alarme	Segundos		
Alarmes do Sistema		Tipo de Alarme	(Inativo, Alarme B, Alarme A)	Sistema	
Alainles do Sistema	Baixa Tensão de	Retardo do Alarme	Segundos	Sistema	
	Alimentação		Volts		
Erro		Histerese	Volts		
		Tipo de Alarme	(Inativo, Alarme B, Alarme A)		Erro de NV Checksum é gerado quando ocorrem erros na
	NV Checksum	Retardo do Alarme	Segundos		memória não volátil.





Submenu	Submenu	Configuração	Valor	Senha	Comentário
		Tipo de Alarme	(Inativo, Alarme B, Alarme A)		
		Retardo do Alarme	Segundos		
	Alarme Pessoas na Estação	Tempo Máximo para Reset	Minutos		Depois deste tempo, a pessoa de manutenção deverá reiniciar o temporizador (pressionando qualquer botão). Do contrário um Alarme Pessoal será gerado depois do tempo de <i>Retardo de</i> <i>Alarme</i>
	Sequência de Fases Errada	Tipo de Alarme	(Inativo, Alarme B, Alarme A)		
	rases Ellaua	Retardo do Alarme	Segundos		
		Tipo de Alarme	(Inativo, Alarme B, Alarme A)		
	Sobretensão de	Retardo do Alarme	Segundos		
	Alimentação	Limite (+)	Porcentagem		
		Histerese	Porcentagem		
Alarmes do Sistema	Subtensão de Alimentação  Desbalancea- mento de Fases de Alimentação	Tipo de Alarme	(Inativo, Alarme B, Alarme A)	Sistema	Sinais provenientes do monitor de energia CA443-0.
Alainles do Sistema		Retardo do Alarme	Segundos	Sistema	
		Limite (-)	Porcentagem		
		Histerese	Porcentagem		Os limites aqui são os desvios
		Tipo de Alarme	(Inativo, Alarme B, Alarme A)		das configurações nos menus de Tensão de Alimentação e Frequência.
		Retardo do Alarme	Segundos		Пециенсіа.
		Limite (+/-)	Porcentagem		Também se usam os limites como referência para bomba bloqueada.
		Histerese	Porcentagem		
		Tipo de Alarme	(Inativo, Alarme B, Alarme A)		
	Frequência Alta	Retardo do Alarme	Segundos		
		Limite (+)	Porcentagem		
		Histerese	Porcentagem		
		Tipo de Alarme	(Inativo, Alarme B, Alarme A)		
	Frequência Baixa	Retardo do Alarme	Segundos		
		Limite (-)	Porcentagem		
		Histerese	Porcentagem		
		Operador	Inteiro	Operador	Para acesso do operador. A senha pode ter de 1 a 4 dígitos. A senha padrão de fábrica é 1.
Definir	Senha	Sistema	Inteiro	Sistema	Para acesso do administrador de sistema. A senha pode ter de 1 a 4 dígitos. A senha padrão de fábrica é 2.





# 2.4 Configurações do poço

A tabela 2-2 mostra a relação completa de configurações do submenu *Poço*.

Table 2-2 Configurações do poço em 'Configurações > Poço'

Submenu	Submenu	Submenu	Configuração	Valor	Senha	Comentário	
Tipo de Sensor de Nível		Selecionar Tipo	(Analógico, Chaves de nível de Partida/Parada)	Sistema			
Tempo Mínim	Tempo Mínimo entre Mudanças dos Relés		Tempo Mínimo	Segundos	Sistema	Para minimizar a ocorrência de perturbações na alimentação alétrica causadas pela partida ou parada simultânea de mais de uma bomba, deve haver um tempo mínimo entre mudança de estados dos relés de acionamento das bombas.	
Nº Máy, c	de Bombas Fun	oionando	Definir N° Máx. de Bombas	(Max 1 Bomba, Max 2 Bombas, Max 3 Bombas, Sem Limite)	Sistema	Definir o número de bombas que podem funcionar simultaneamente.	
IN IVIAX. C	e bombas rui	Icionando	Nível de Partida - priorid. bomba	(INAT., ATIVO.)	Sistema	Quando ativado, as bombas que tiverem atingido o nível de partida mais alto terão prioridade e funcionarão primeiro.	
		-	Tipo de Alternância	(Nenhuma, Normal, Assimétrica)			
		-	Alternar depois de	(Cada Parada de Bomba, Última Parada de Bomba)			
			Bomba 1 Alternar?	(NÃO, SIM)			
					Sistema		
			Bomba 4 Alternar?	(NÃO, SIM)			
Alternância das Bombas	-	Alternância por Tempo de Fun- cionamento?	(NÃO, SIM)	Além da alternância normal ou assimétrica, pode-se configurar o controlador para alternar as			
das Bombas		-	Tempo exec. p/ Alternar	Minutos		bombas quando a que estiver ativa tenha trabalhado conti- nuamente por um determinado período.	
			B1 no Grupo Primário?	(NÃO, SIM)			
	Alternância	Assimétrica				Passará para as bombas secundárias somente depois de um	
	, mornariola	7.000000	B4 no Grupo Primário?	(NÃO, SIM)		certo número de paradas das bombas primárias.	
			No. paradas p/ altern. grupo	Inteiro			
			Função Ativa?	(NÃO, SIM)			
			Nível de Para- da da Bomba	m, ft		Daharahan ka	
			Depois de no. Partidas	Inteiro		Deixar bomba funcionar abaixo do seu nível de parada normal.	
Nível de Parada Alternativo		Retardo da Parada	Segundos	Sistema	Depois de atingir o nível de parada alternativo, a parada da		
			B1 Usa Nível de Parada?	(NÃO, SIM)		bomba pode ser retardada pelo ajuste do parâmetro <i>Retardo de</i>	
						Parada.	
			B4 Usa Nível de Parada?	(NÃO, SIM)			





Submenu	Submenu	Submenu	Configuração	Valor	Senha	Comentário
			Função de Partida Ativa	(NÃO, SIM)		
			N° Bombas p/ Acionar	(Sem Limite, Mín. 1 Bomba, Mín. 2 Bombas, Mín. 3 Bombas)		Se o nível aumenta pelo menos o valor de <i>Mudança de Nível</i> para Partida durante o perío- do <i>Per</i> , uma das bombas será acionada. Se continua a subir o
			N° Bombas p/ Acionar	(Sem Limite, Máx 1 Bomba, Máx 2 Bombas, Máx 3 Bombas)		mesmo valor, a bomba seguinte será acionada.
			Mudança de Nível para Partida	m, ft		Se o nível aumenta pelo menos o valor de <i>Mudança de Nível</i>
Partida/Pai	rada por Mudan	ıça de Nível	Per	Minutos	Sistema	para Partida durante o perío- do Per, uma das bombas será acionada. Se continua a subir o mesmo valor, a bomba seguinte será acionada
			Função de Parada Ativa?	(NÃO, SIM)		
			N° Bombas p/ Parar	(Sem Limite, Mín. 1 Bomba, Mín. 2 Bombas, Mín. 3 Bombas, Mín. 4 Bombas)		Se o nível diminui mais do que Mudança de Nível para Parada
			N° Bombas p/ Parar	(Sem Limite, Máx 1 Bomba, Máx 2 Bombas, Máx 3 Bombas, Máx 4 Bombas)		durante o período <i>Per</i> , uma das bombas irá parar. Se continua a diminuir o mesmo valor, a bomba seguinte irá parar.
			Mudança de Nível para Parada	m, ft		
			Per	Minutos		
		-	Cálculo Vazão de Entrada	(INAT., ATIVO.)		
		-	Forma/tipo do Poço	(Retangular, Cônico)		
		-	Função da Bomba	(Esvaziar Poço, Encher Poço)		A bomba enche ou esvazia o poço?
		-	Intervalo Cálc. Vazão Entrada	Segundos		Intervalo entre medições.
	Parâmetros Medição		Altura Estática Pto de Operação	m, ft		Usada para o cálculo de vazão de saída. Se quaisquer parâme- tros estiverem ajustados para
Vazão da		Curva do Sistema	Altura Manométrica Total Pto Operação	m, ft	Sistema	0, a função será desativada, usando-se compensação da
Estação			Vazão no Ponto de Operação	Litros/segun- do, GPM		vazão normal.  Ver Apêndice
		0.0	2 bombas funcionando	Porcentagem		100% significa que 2 bombas produzem o dobro do que ape-
		Compen- sação da Vazão	3 bombas funcionando	Porcentagem		nas uma. 50% significa que 2 bombas não produzem mais do que apenas uma.
			4 bombas funcionando	Porcentagem		Ver Apêndice
		1	Nível 0	Fixo em 0m, ft		
	_		Área 0	m², ft²		Pode-se determinar a forma do poço especificando-se a área
	Área d	o Poço				em 10 níveis diferentes a partir do fundo, nível 0, até o topo,
			Nível 9	Fixo em 9 m, ft		nível 9.
			Área 9	m², ft²		3. 0.





Submenu	Submenu	Submenu	Configuração	Valor	Senha	Comentário
555	3000110	2420114	Cálculo Cap.		23.110	Para bombas submersas, defina
			Bomba Nível Máx.	(INAT., ATIVO.) m, ft		o <i>Nível Mín. para Cálc.</i> na parte superior da bomba - isto aumen-
			para Cálc.	,		ta a precisão. O cálculo começa
			Nível Mín. para Cálc.	m, ft		depois do <i>Retardo da Partida</i> , quando a vazão da bomba
Cálc. C	apacidade da B	omba	Retardo da Partida	Segundos	Sistema	estabiliza, e prossegue durante o <i>Tempo de Cálculo</i> .
			Tempo de Cálculo	Segundos		O Retardo da Parada não afeta
			Retardo da Parada	Segundos		o cálculo da capacidade da bom- ba, mas durante este, o cálculo de vazão de entrada fica inibido depois da bomba parar, para que a vazão se estabilize.
			Detecção do Transbordamento	(Inat.; Sensor de Transbordamen- to; Nível Limite)		Para detectar o transbordamen- to, um sensor de transborda- mento é muito mais preciso do
			Nível se Usar Limite	m, ft		que o valor limite de um sensor de nível. Ajustando-se parâme-
Cálc. Transbordamento			Cálculo do Trans- bordamento	(Exp + const, Fixar na Entrada)	Sistema	tros (expoentes e constantes), também se pode medir com precisão o transbordamento através de cálculo. 'Fixar na entrada' usa apenas o valor histórico da entrada.  Nível Limite é o nível em que se espera o transbordamento. Nota: não é tão preciso quanto uma sensor de transbordamento.
			Expoente 1	Número		
			Constante 1	Número		Transbordamento = $\mathbf{h}^{e_1}\mathbf{c}_1 + \mathbf{h}^{e_2}\mathbf{c}_2$ (m³/s ou ft³/s)
			Expoente 2	Número		h = altura de líquido (m ou ft)
			Constante 2	Número		n – aitura de ilquido (III ou It)
			Bomba 1 Partida Emer- gencial	(INAT., ATIVO.)		Se o controle normal pelos níveis de partida e parada falhar,
						esta função pode atuar como modo de funcionamento emer-
Fun	ncion. emergênc	ia	 Bomba 4 Partida Emer- gencial	 (INAT., ATIVO.)	Sistema	gencial: Se a chave de nível alto for atingida, as bombas 1, 2, 3 e/ ou 4 poderão ser configuradas para partirem e funcionarem
			Tempo de Funcionamento Emergencial	Segundos		durante um período de <i>Tempo</i> de <i>Funcionamento</i> .
			Tipo de Alarme	(Inativo, Alarme B, Alarme A)		
	Nível A	Alto	Retardo do Alarme	Segundos		
			Limite	m, ft		
			Histerese	m, ft		
			Tipo de Alarme	(Inativo, Alarme B, Alarme A)		
Alarmes do Poço	Nível B	aixo	Retardo do Alarme	Segundos	Sistama	
	THIVEI BUING	Limite	m, ft	Sistema		
		Histerese	m, ft			
	Chave Nível Alto	Tipo de Alarme	(Inativo, Alarme B, Alarme A)			
			Retardo do Alarme	Segundos		
	Chave Nível Baixo	Tipo de Alarme	(Inativo, Alarme B, Alarme A)			
			Retardo do Alarme	Segundos		



Q07070C10



Submenu	Submenu Submenu	Configuração	Valor	Senha	Comentário
		Tipo de Alarme	(Inativo, Alarme B, Alarme A)	_	
		Retardo do Alarme	Segundos		
	Vazão Entrada Alta	Limite	Litros/segun- do, GPM		
		Histerese	Litros/segun- do, GPM		
		Tipo de Alarme	(Inativo, Alarme B, Alarme A)		
		Retardo do Alarme	Segundos		
	Vazão Entrada Baixa	Limite	Litros/segun- do, GPM		
		Histerese	Litros/segun- do, GPM		
	Partida Reserva	Tipo de Alarme	(Inativo, Alarme B, Alarme A)		
		Retardo do Alarme	Segundos		
	Bloqueio Remoto	Tipo de Alarme	(Inativo, Alarme B, Alarme A)		
		Retardo do Alarme	Segundos		
		Tipo de Alarme	(Inativo, Alarme B, Alarme A)		
	Pressão Alta	Retardo do Alarme	Segundos		
		Limite	bar, psi		
		Histerese	bar, psi		
Alarmes do Poço	Pressão Baixa	Tipo de Alarme	(Inativo, Alarme B, Alarme A)	Sistema	
		Retardo do Alarme	Segundos		
		Limite	bar, psi		
		Histerese	bar, psi		
	Transbordamento	Tipo de Alarme	(Inativo, Alarme B, Alarme A)		
		Retardo do Alarme	Segundos		
	Bloqueio Pressão Alta	Tipo de Alarme	(Inativo, Alarme B, Alarme A)		O limite de pressão para o alar- me é definido no menu abaixo para Bloqueio da Bomba.
		Retardo do Alarme	Segundos		
	Chave de Nível Bom- ba de Drenagem	Tipo de Alarme	(Inativo, Alarme B, Alarme A)		
	Da de Dienagem	Retardo do Alarme	Segundos		
	Falha no Sensor	Tipo de Alarme	(Inativo, Alarme B, Alarme A)		
		Retardo do Alarme	Segundos		
		Tipo de Alarme	(Inativo, Alarme B, Alarme A)		
	Poucas bombas	Retardo do Alarme	Segundos		
	disponíveis	Sem Bombas Disponíveis	(Mín. 1 Bomba, Mín. 2 Bombas, Mín. 3 Bombas, Mín. 4 Bombas)		
	Falha rearme prot. motor	Tipo de Alarme	(Inativo, Alarme B, Alarme A)		
		Retardo do Alarme	Segundos		







Submenu	Submenu	Submenu	Configuração	Valor	Senha	Comentário
			Bloqueio Remoto	(INAT., ATIVO.)		Um valor de zero para Tempo
	Bloqueio Remoto		Tempo Limi- te Bloqueio	Segundos		Limite para Bloqueio significa que este nunca vai expirar.
	Chave Ní	vel Baixo	Bloqueio com Cha- ve de Nível Ativa	(INAT., ATIVO.)		
Bloqueio da Bomba			Bloqueio com Pressão Alta	(INAT., ATIVO.)	Sistema	Nota: Pode-se usar função Pressão de Recalque quando
да вотра			Retardo do Bloqueio	Segundos		houver um sensor de pressão instalado no lado da saída da bomba; quando ele indicar pres-
	Pressão	Recalque	Limite do Bloqueio	bar, psi		são excessiva para a bomba,
			Tempo Limi- te Bloqueio	Segundos		ela poderá ser bloqueada. Um valor de zero para <i>Tempo Limite</i> para Bloqueio significa que este nunca vai expirar.
			Verificação em Chave de Nível Alto	(INAT., ATIVO.)		Confere se o sensor de nível está funcionando corretamente.
			Nível em Chave de Nível Alta	m, ft		A verificação pode ser feita na posição da chave de nível alta, chave de nível baixo e para ga-
			Desvio Máx. +/-	m, ft	]	rantir que o sinal de saída varie.
			Inspeção em Bóia Baixa	(INAT., ATIVO.)		Na chave de nível alto/baixo, pode ocorrer um alarme se o sensor de nível produzir um va-
Verificaç	ção do Sensor	de Nível	Nível em Chave de Nível Baixa	m, ft	Sistema	lor fora do <i>Desvio Máx</i> . do nível especificado para elas.
			Desvio Máx. +/-	m, ft		Para assegurar a variação dos valores, veja abaixo:
			Verificação Mu- dança de Nível	(INAT., ATIVO.)		Pode-se configurar um alarme se o sensor de nível não mudar seu valor de saída pelo menos em <i>Mudança Mínima de Nível</i> no intervalo <i>Tempo de Inspeção</i> .
			Tempo de Verificação	Segundos		
			Mudança Mín. Nível +/-	m, ft		
		-	Controle de Tarifa de Energia	(INAT., ATIVO.)		Se o Controle de Tarifa for usa- do, será possível ajustar as bom-
		-	Tempo de Pré-ope- ração da Bomba	Minutos		bas para começar a esvaziar o poço Tempo de Pré-operação da
Controle de	-	-	Nível Baixo da Bomba	m, ft		Bomba antes do início da tarifa alta de energia. Neste caso, elas esvaziarão o poço até o <i>Limite</i>
Tarifa de Energia	Diag Sa	aunda a	Pico 1 Início Após Meia-Noite	Minutos	Sistema	Inferior da Bomba (ou até um nível de parada, o que for ativado primeiro).
	Pico Se Pico Do		Pico 1 Fim	Minutos		Para cada dia da semana, pode-
		<u> </u>	Pico 2 Início	Minutos		-se especificar dois períodos
			Pico 2 Fim	Minutos		de tarifa alta (definindo-se seus horários de início e fim).
Ní	Nível Acima do Mar			m, ft	Sistema	Se os valores de níveis atuais fo- rem para níveis absolutos acima do nível do mar, informe o nível do poço acima do nível do mar.





### 2.5 Configurações bombas 1 a 4

A Tabela 2-3 mostra a relação completa de configurações nos submenus *Bomba 1, Bomba 2, Bomba 3 e Bomba 4*.

Tablea 2-3 Configurações das bombas 1 a 4 em 'Configurações > Bomba 1','Configurações > Bomba 2', 'Configurações > Bomba 4'

Submenu	Submenu	Submenu	Configuração	Valor	Senha	Comentário
Relé d	Relé de Controle da Bomba			(NÃO, SIM)	Sistema	Se a bomba não estiver conecta- da, o relé continuará funcionan- do de acordo com os níveis de partida/parada
			Nível de Partida	m, ft		Nota: Esses níveis só são usa-
			Nível de Parada	m, ft		dos durante o período de tarifa baixa se estiver sendo usado controle de tarifas.
Níve	is de Partida/Pa	arada	Nível de Partida Aleatório +/-	m, ft	Operador	O nível de partida é variável em ± este intervalo em torno de Nível de Partida.
			Nível de Partida com Tarifa Alta	m, ft		Durante o período de tarifa alta, esses níveis são usados para
			Nível de Parada com Tarifa Alta	m, ft		partida e parada.
			Corrente Nominal	Ampères		
Par	âmetros da Boi	mba	Fator de Potên- cia Nominal	Número	Sistema	
In	dic. Func. Bom	ba	Indic. Func. Bomba	(Inat., Entrada Digital, Corrente Motor)	Sistema	O meio/sensor pelo qual a bomba é considerada como funcionando.
			Limite de Corrente	Ampères		A bomba é considerada como funcionando acima do limite.
			Tempo depois de Ativa	Segundos		Retardo antes da mudança de
			Tempo antes de Inativa	Segundos	Sistema	status
_ A	ijustes de Temp	00	Tempo Exec. Máx. p/ Parar Bomba	(INAT., ATIVO.)		
	, de la comp		Tempo Máx. Func. Contínua	Minutos	Giotolina	As bombas param quando se atinge o <i>Tempo Máximo de Funcionamento Contínuo</i> . O temporizador é reiniciado cada vez que se atinge um nível de partida.
			Alt.CargaTot. Hmax.Pt 1	m, ft		Nível mínimo (saída da bomba) Altura manométrica máxima
			Vazão Ponto 1	Litros/segun- do, GPM		Ver Apêndice
			Alt. Man. Tot. Hméd. Pto 2	m, ft		Nível médio
			Vazão Ponto 2	Litros/segun- do, GPM		Ver Apêndice
Cur	rva da Bomba (	QH)	Alt. Man. Tot. Hméd. Pto 3	m, ft	Sistema	Nível mais alto no poço Alt. manométrica mais baixa
			Vazão Ponto 3	Litros/segun- do, GPM		Ver Apêndice
			Zero do Sensor Alt. Manom. Total	m, ft		Em alguns casos o ponto 0 do sensor fica abaixo da saída da bomba. Nestes casos, é preciso adicionar a diferença à altura manométrica. Ver Apêndice





Submenu	Submenu Submenu	Configuração	Valor	Senha	Comentário
	Falta de Fase	Tipo de Alarme	(Inativo, Alarme B, Alarme A)		
		Retardo do Alarme	Segundos		
	Func. Seco	Tipo de Alarme	(Inativo, Alarme B, Alarme A)		
		Retardo do Alarme	Segundos		
	Sem Confirm. Funcion.	Tipo de Alarme	(Inativo, Alarme B, Alarme A)		
		Retardo do Alarme	Segundos		
	Protetor do Motor Atuado	Tipo de Alarme	(Inativo, Alarme B, Alarme A)		
		Retardo do Alarme	Segundos		
	Falha Rearme Prot. Motor	Tipo de Alarme	(Inativo, Alarme B, Alarme A)		
		Retardo do Alarme	Segundos		
		Tipo de Alarme	(Inativo, Alarme B, Alarme A)		
	Alta Corrente Motor	Retardo do Alarme	Segundos		
		Limite	Ampères		
		Histerese	Ampères		
	Baixa Corrente Motor	Tipo de Alarme	(Inativo, Alarme B, Alarme A)		
		Retardo do Alarme	Segundos		
Alarmes da Bomba		Limite	Ampères	Sistema	
ua Bolliba		Histerese	Ampères		
		Tipo de Alarme	(Inativo, Alarme B, Alarme A)		
	Vibrações Altas	Retardo do Alarme	Segundos		
	,	Limite	mm/s, pol./s		
		Histerese	mm/s, pol./s		
		Tipo de Alarme	(Inativo, Alarme B, Alarme A)		
	Paiya Canasidada Pomba	Retardo do Alarme	Segundos		É gerado um alarme se a capa- cidade medida estiver abaixo
	Baixa Capacidade Bomba	Limite	Litros/segun- do, GPM		deste limite.
		Histerese	Litros/segun- do, GPM		
	Bomba Não em Auto	Tipo de Alarme	(Inativo, Alarme B, Alarme A)		
		Retardo do Alarme	Segundos		
	Falha na Bomba	Tipo de Alarme	(Inativo, Alarme B, Alarme A)		Entrada digital de falha da bomba ativada.
		Retardo do Alarme	Segundos		bu diivada.
	Tempo Máx. Funcion.	Tipo de Alarme	(Inativo, Alarme B, Alarme A)		
		Retardo do Alarme	Segundos		
	Alarme Bomba Bloqueada	Tipo de Alarme	(Inativo, Alarme B, Alarme A)		
		Retardo do Alarme	Segundos		



81307070B



Submenu	Submenu	Submenu	Configuração	Valor	Senha	Comentário
		Entrada	Tipo de Alarme	(Inativo, Alarme B, Alarme A)		Sensor de umidade conectado a uma entrada digital.
		Digital	Retardo do Alarme	Segundos		una chirada digital.
		DI1 Depósito	Tipo de Alarme	(Inativo, Alarme B, Alarme A)		
	Umidade	de Óleo	Retardo do Alarme	Segundos		
	- Cilliadao	DI2 Tampa	Tipo de Alarme	(Inativo, Alarme B, Alarme A)		Sinais do CA 441. Se um CA 441 estiver monitorando várias bom-
		Superior	Retardo do Alarme	Segundos		bas, somente a DI1 do depósito de óleo pode ser usada.
		DI1 Motor	Tipo de Alarme	(Inativo, Alarme B, Alarme A)		·
			Retardo do Alarme	Segundos		
		Entrada	Tipo de Alarme	(Inativo, Alarme B, Alarme A)		Sensor de temperatura conecta-
		Digital	Retardo do Alarme	Segundos		do a uma entrada digital.
Alarmes		T1 Estator	Tipo de Alarme	(Inativo, Alarme B, Alarme A)	Sistema	
da Bomba			Retardo do Alarme	Segundos	Olstenia	
		T1 Estator	Limite de Alar- me (Pt100)	°C, °F		
		11 = 11111	Histerese (Pt100)	°C, °F		Sinais de CA 442. Limites de
	Tempera- tura Alta	'	Tipo de Alarme	(Inativo, Alarme B, Alarme A)		alarme só são usados para sensor tipo Pt100. Klixon e PTC
			Retardo do Alarme	Segundos		usam limites fixos.
			Limite de Alar- me (Pt100)	°C, °F		Se um CA 442 estiver monitorando várias bombas, só pode
			Histerese (Pt100)	°C, °F		ser usado o T1 do estator.
			Tipo de Alarme	(Inativo, Alarme B, Alarme A)		
			Retardo do Alarme	Segundos		
			Limite de Alarme (Pt100)	°C, °F		
			Histerese (Pt100)	°C, °F		
			T1 estator ou Ent. digital	(NÃO, SIM)		
		T AU	T2 Mancal Superior	(NÃO, SIM)		
	Parar com	Temp. Alta	T3 Mancal Inferior	(NÃO, SIM)		
			Retardo do Bloqueio	Segundos		Se ativado, a bomba ficará bloqueada enquanto o limite de
Auto-reset	_		Parar com Vibrações	(NÃO, SIM)	0	alarme for ultrapassado.  Use os limites de alarme do
Bloqueio Bomba	Parar com	Vibrações	Retardo do Bloqueio	Segundos	Sistema	menu de alarmes da bomba.  Independente do tipo de alarme.
			DI1 Dep. Óleo ou Ent. digital	(NÃO, SIM)		
	Pára cor	n Exces-	DI2 Tampa Superior	(NÃO, SIM)		
		midade'	DI1 Motor	(NÃO, SIM)		
			Retardo do Bloqueio	Segundos		Retardo do bloqueio funciona em condições Ativo/Inativo.





Submenu	Submenu	Submenu	Configuração	Valor	Senha	Comentário	
		-	Alta Corrente Motor	(NÃO, SIM)			
		-	Baixa Corrente Motor	(NÃO, SIM)			
	-	-	Protetor do Motor Atuado	(NÃO, SIM)			
	-	-	Baixa Capaci- dade Bomba	(NÃO, SIM)			
		-	Func. Seco	(NÃO, SIM)			
		-	Sem Confirm. Funcion.	(NÃO, SIM)			
Bloqueio		-	Falha na Bomba	(NÃO, SIM)	]	Se o ajuste for <i>SIM</i> , a bomba	
da Bomba com Alarme	-		Vibrações Altas	(NÃO, SIM)	Sistema	ficará bloqueada até o alarme ser reconhecido.	
com Alamie	Temperatura Alta		Entrada Digital	(NÃO, SIM)			
			T1 Estator	(NÃO, SIM)			
			T2 Mancal Superior	(NÃO, SIM)			
			T3 Mancal Inferior	(NÃO, SIM)			
			Entrada Digital	(NÃO, SIM)			
	Umie	Umidade	DI1 Depósi- to de Óleo	(NÃO, SIM)			
	Office	uaue	DI2 Tampa Superior	(NÃO, SIM)			
			DI1 Motor	(NÃO, SIM)			
			Bloqueio Bomba Baixo fp	(NÃO, SIM)			
De	tect. Func. a Se	eco	Retardo do Bloqueio	Segundos	Para detectar se a bomba es Sistema funcionando a seco, usa-se u		
			Bloqueio se Cos <	Número		limite de baixo fator de potência.	
			Tempo Limite do Bloqueio	Segundos			





### 2.6 Valores comuns para bombas 1, 2, 3 e 4.

A Tabela 2-4 mostra a relação completa de configurações que se pode realizar no submenu *Comum B1-B4*.

Tabela 2-4 Configurações comuns para bombas 1, 2, 3 e 4, em 'Ajustes> Comum B1-B4'

Submenu	Submenu	Configuração	Valor	Senha	Comentário	
	-		(INAT., ATIVO.)	Sistema		
			(NÃO, SIM)		Tempo do Pulso é a duração do	
			 		pulso de rearme. Usa-se <i>Tempo de Pausa</i> para dois	
Rearme Auto	om. Prot. Motor	Rearme Pro- tetor B4	(NÃO, SIM)	Sistema	propósitos: (1) o tempo de resfriamento antes de	
		Tempo de Pulso	Segundos		se tentar um novo rearme, (2) o contador de N° Máx. Tentativas	
		Tempo de Pausa	Segundos		é zerado quando a bomba estiver	
		N° Máx. Tentativas	Inteiro		funcionando por Tempo de Pausa.	
		Func. period. Bomba 1	(NÃO, SIM)		Usado para "exercitar" as bombas se tiveram ficado inoperantes por	
			 		Tempo Máx. de Inoperância	
Euro Dori	falian Damaha	Func. period. Bomba 4	(NÃO, SIM)	Ciatama	Se 'Acionar se Nível >=' for menor do que 'Acionar se Nível <', esta é a janela em que a(s) bomba(s)	
Fullo. Pello	ódico Bomba	Tempo Máx. de Inoperância	Minutos	Sistema	poderão funcionar. No caso oposto, a(s) bomba(s) só poderá(ão) fun-	
		Tempo em Funcionamento	Segundos		cionar fora desta janela. Quando a condição for atingida, a(s) bomba(s)	
		Acionar se Nível >=	m, ft		funcionará(ão) durante o <i>Tempo de Funcionamento</i> .	
		Acionar se Nível <=	m, ft			
		Reversão Bomba 1	(NÃO, SIM)			
		Reversão Bomba 4	(NÃO, SIM)			
		Rev. com Falha Bomba	(NÃO, SIM)		Usada para reverter a bomba quando ocorre algum problema. A reversão pode ser iniciada pelo protetor do motor, por entrada digital (falha da bomba) ou quando se detectar baixa capacidade da bomba.  Se Relé de reversão da Bomba estiver ATIVO o relé da bomba será	
		Rev. com Falha Prot. Motor	(NÃO, SIM)			
Reversão	da Bomba	Rev. com Baixa Cap. Bomba	(NÃO, SIM)	Sistema		
		Tempo Retardo Iniciar Rev.	Minutos			
		Tempo Duração Rev.	Segundos		ativado um segundo antes do relé de reversão e desativado um segundo depois dele.	
		N° Máx. Tentativas	Inteiro			
		Relé Bom- ba Ao Rev.	(INAT., ATIVO.)			
		Parar Bombas Antes Rev.	(NÃO, SIM)			
		Com Sobretensão	(NÃO, SIM)			
		Com Subtensão	(NÃO, SIM)			
		Com Tensão Desbalanceada	(NÃO, SIM)			
Bloqueio Bomb	oa - parte elétrica	Com Alta Frequência	(NÃO, SIM)	Sistema	Usa os limites de alarme do menu de alarmes do sistema.	
		Com Baixa Frequência	(NÃO, SIM)		alainies uv sistema.	
		Retardo Bloqueio - ativação	Segundos			
		Retardo Bloqueio - desativação	Segundos			



1207070R



# 2.7 Configurações do controlador PID

A Tabela 2-5 mostra a relação completa de configurações que se pode fazer no submenu *Controlador PID*.

Tabela 2-5 Configurações do controlador PID em 'Configurações> Controlador PID'

Submenu	Submenu	Configuração	Valor	Senha	Comentário	
		Ajuste Externo	(Inat., Entrada Analógica 2, Entrada Analógica 3, Entrada Analógica 4, Entrada Analógica 5)			
A :.	uste	Ajuste tracking	(INAT., ATIVO.)	Sistema	Vor Apândico	
Ajt	iste	Ajuste Inicial	(Último Ajuste, Valor Inicial, Ajuste Externo)	Sistema	Ver Apêndice	
		Valor Inicial de Ajuste	m, ft			
		Ajuste Máx.	m, ft			
		Ajuste Mín.	m, ft			
		Estado Inicial	(Último Estado, Auto, Manual, Bloqueada)			
		Saída quando Bloqueada	(Travar Saída, Bloquear Valor de Sinal)			
Sinal d	e Saída	Bloquear Saída	Porcentual	Sistema	Ver Apêndice	
		Sinal Saída Máx.	Porcentual			
		Sinal Saída Mín.	Porcentual			
		Mudança Saída Máx.	Porcentual/Segundos			
		Direção do Controlador	(Reversa, Direta)			
		P (Amplificação) Número				
Parâmetr	ros do PID	I (tempo de integração)	Segundos	Sistema	Ver Apêndice	
		D (tempo de derivação)	Segundos			
		Saída com Desv. Zero	Porcentual			





### 2.8 Ajustes do misturador

A Tabela 2-6 mostra a relação completa de configurações que se pode realizar no submenu *Misturador*.

Tabela 2-6 Configurações do misturador em 'Configurações > Misturador'

Submenu	Submenu	Configuração	Valor	Senha	Comentário	
	-		(NÃO, SIM)			
	-	Indic. Funcion.	(Inat., Entrada Digital)			
	-	Tempo de Func. Misturador	Segundos			
	-	Bomba Começa a Misturar	Inteiro	Sistema	O misturador é acionado depois de <i>Iniciar Funcionamento</i> ou	
	-	Intervalo p/ Misturar	Minutos		depois de <i>Intervalo para Mistu-</i> rar. Com valor zero é desativa- da a função correspondente.	
	-	Nível Máx. para Iniciar	m, ft		Se nível máx. > mín., esta é a janela onde o misturador	
	-		m, ft		poderá funcionar. Se nível máx. < mín., o misturador só poderá funcionar fora desta janela.	
		Reset Automático	(INAT., ATIVO.)			
Dustaton	da Matas	Tempo de Pulso	Segundos	Ciatama	Ver Rearme Autom. Prot. M. na tabela 2-4.	
Protetor	do Motor	Tempo de Pausa	Segundos	Sistema		
		N° Máx. Tentativas	Inteiro			
	Sem Confirmação de Funcionamento	Tipo de Alarme	(Inativo, Alarme B, Alarme A)			
		Retardo do Alarme	Segundos			
Alarmes do Misturador	Protetor do Motor Atuado	Tipo de Alarme	(Inativo, Alarme B, Alarme A)	Sistema		
		Retardo do Alarme	Segundos			
	Falha Rearme Prot. Motor	Tipo de Alarme	(Inativo, Alarme B, Alarme A)			
		Retardo do Alarme	Segundos			

### 2.9 Bomba de Drenagem

A Tabela 2-7 mostra a relação completa de configurações que se pode realizar no submenu *Bomba de Drenagem*.

Tabela 2-7 Bomba de drenagem, em 'Configurações > Bomba de Drenagem'

Submenu	Submenu	Configuração	Valor	Senha	Comentário	
-		Indic. Funcion.	(Inat., Entra- da Digital)			
-		Retardo da Partida	Segundos			
	-		Segundos			
		Reset Automático	(INAT., ATIVO.)	Sistema		
Drototor	5		Segundos		Ver Rearme Autom. Prot. M. na Tabela 2-4.	
Protetor do Motor		Tempo de Pausa	Segundos			
		N° Máx. Tentativas	Inteiro			





Submenu	Submenu	Configuração	Valor	Senha	Comentário
	Sem Confirm. Funcion.	Tipo de Alarme	(Inativo, Alarme B, Alarme A)		
	Funcion.	Retardo do Alarme	Segundos		
Alarmes da Bomba	Protetor do Motor Atuado Falha Rearme Prot. Motor	Tipo de Alarme	(Inativo, Alarme B, Alarme A)	Sistema	
de Drenagem		Retardo do Alarme Segundos			
		Tipo de Alarme	(Inativo, Alarme B, Alarme A)		
		Retardo do Alarme	Segundos		

### 2.10 Dispositivo Limpeza

A Tabela 2-8 mostra a relação completa de configurações que se pode realiza no submenu *Limpeza*.

Tabela 2-8 Limpeza, em 'Configurações > Limpeza'

Submenu	Submenu	Configuração	Valor	Senha	Comentário
-		Descarga em:	(Partida da Bomba, Parada da Bomba)		
-		Tempo de Descarga	Segundos	Sistema	
-		Nº Partidas para Descarga	Inteiro		

## 2.11 Registro Analógico

A Tabela 2-9 mostra a relação completa de configurações que se pode realizar no submenu *Registro Analógico*.

Tabela 2-9 Registro analógico, em 'Ajustes > Registro Analógico'

Submenu	Submenu	Configuração	Valor	Senha	Comentário
Registrar Canal 1 a Canal 16		Registro de Sinal	(Inativo, Nível do Poço, Vazão de Entrada, Vazão de Saída, Nível de Transbordamento, Vazão de Recalque, Corrente do Motor, Capacidade da Bomba, Fator de Potência, Temperatura do Estator, Temperatura do Mancal Superior, Temperatura do Mancal Inferior, Vibrações, Tensão de Entrada, Frequência de Entrada, Livre Escolha, Tensão de Alimentação, Canal de Pulsos)	Sistema	Existe um total de 16 canais analógicos cujas saídas se pode escolher na lista.  O canal de pulso é usado para valores de precipitação, vazão e energia.  Sinais de temperatura só são úteis se forem usados sensores PT100.  Para alguns sinais é preciso
		Função de Registro	(Fechada, Valor Real, Valor Médio, Valor Mín., Valor Máx.)		escolher número da bomba ou canal de pulso.
		Intervalo de Registro	Minutos		



81307070B



### 2.12 Configurações para entradas digitais

A Tabela 2-10 mostra a relação completa de configurações que se pode realizar no submenu *Entradas Digitais*.

Tabela 2-10 Configurações para entradas digitais em 'Configurações > Entradas Digitais'

Submenu Submenu	Configuração	Valor	Senha	Comentário
Entrada Digital 1 a Entrada Digital 12	Função da Entrada	(Inat., Indicação de Funcionamento, Partida Manual, Bomba Não em Auto, Chave de Nível de Partida, Falha da Bomba, Protetor do Motor, Temperatura Alta, Umidade, Chave de Nível de Parada B1-B4, Chave de Nível Baixo, Sensor de Transbordamento, Chave de Nível Alto, Chave de Nível da Bomba de Drenagem, Indic. Func. Bomba de Drenagem, Prot. M. Bomba de Drenagem, Indic. Funcion. Misturador, Prot. Motor Misturador, Modo Local, Reset do Alarme, Falha Alim. de Energia, ND, ND, ND, ND, ND, ND, Bloqueio Controlador PID, Entrada de Alarme)	Sistema	Há um total de 16 canais de entrada digital (at./inat.) Os primeiros 12 podem ser escolhidos dentre uma relação de 23 funções. No entanto, recomendamos manter a configuração padrão, que é descrita no Guia de Instalação.  Bomba Não em Auto costuma ser um sinal de uma chave manual que desconecta completamente a bomba do controlador.  Partida Manual pode ser conectada a uma chave manual - sua função será idêntica à de acionar a bomba pelo menu.  (ND = não disponível)
Entrada Digital 13 a Entrada Digital 16	Função da Entrada	(Inat., Indicação de Funcionamento, Partida Manual, Bomba Não em Auto, Bóia de Partida, Falha da Bomba, Protetor do Motor, Temperatura Alta, Infiltração, Chave de Nível de Parada B1-B4, Chave de Nível Baixo, Sensor de Transbordamento, Chave de Nível Alto, Chave de Nível da Bomba de Drenagem, Indic. Func. Bomba de Drenagem, Prot. M. Bomba de Drenagem, Indic. Funcion. Misturador, Prot. Motor Misturador, Modo Local, Reset do Alarme, Falha Alim. de Energia, Entrada Pulso Canal 1, Entrada Pulso Canal 2, Entrada Pulso Canal 4, Bloqueio Controlador PID, Entrada de Alarme)  (Normalmente Aberto (NA), Normalmente Fechado (NF))	Sistema	Os 4 últimos canais de entrada digital, ou seja, números 12 a 16, podem ser escolhidos dentre uma lista de 27 funções. No entanto, recomendamos manter a configuração padrão, onde eles são usados para Entrada Pulso Canal 1, Entrada Pulso Canal 3 e Entrada Pulso Canal 4 respectivamente.





### 2.13 Configurações para saídas digitais

A Tabela 2-11 mostra a relação completa de configurações que se pode realizar no submenu *Saídas Digitais*. A configuração padrão das DO 1-8 está indicada no Guia de Instalação.

Tabela 2-11 Configurações para saídas digitais em 'Configurações > Saídas Digitais'

Submenu	Submenu	Configuração	Valor	Senha	Comentário
	Digital 1 a Digital 8	Função da Saída	(Inat., Relé Bomba, Rearme Prot. Motor, Saída Falha da Bomba, Poucas bombas dispon., Falha em uma Bomba, Rearme Prot Motores Relé Misturador, Rearme Prot. Motor Misturador, Relé Bomba Drenagem, Rearme Prot. Motor Bomba Drenagem, Relé Sist. Limpeza, Controle Modem, Controle Remoto, Alarme Pessoal, Nível Alto, Alerta de Alarme, Alarme A Não Reconh. Alarme A/B Não Reconh., Alarme A/B Não Reconhu, Alarme A/B Ativo, Retardo Reversão Bomba)	Sistema	
		Estado Normal	(Normalmente Aberto (NA), Normalmente Fechado (NF))		

### 2.14 Configurações para entradas analógicas

A Tabela 2-12 mostra a relação completa de ajustes que se pode fazer no submenu *Entradas Analógicas*.

Tabela 2-12 Ajustes para entradas analógicas em 'Ajustes > Entradas Analógicas'

Submenu	Submenu	Configuração	Valor	Senha	Comentário	
			(4-20mA, 0-20mA)			
		Constante de Filtro	Segundos			
Entrada A	nalógica 1	Escala 0% =	m, ft		Reservada para o sensor de nível.	
		Escala 100% =	m, ft			
		Zero Offset	m, ft			
		Constante de Filtro	Segundos			
	nalógica 2 a nalógica 5	Função da Entrada	(Inat., NA, NA, Corrente Bomba 1, Corrente Bomba 2, Corrente Bomba 3, Corrente Bomba 4, Pressão de Recalque, Livre escolha, Vibração Bomba 1, Vibração Bomba 2, Vibração Bomba 3, Vibração Bomba 4, ITT MiniCas Sim. P1, ITT MiniCas Sim. P2, ITT MiniCas Sim. P3, ITT MiniCas Sim. P4)	Sistema	Se um CA 442 estiver conectado a uma bomba, a o sinal de entrada de vibração de CA 442 será usada ao invés das entradas analógicas deste menu.  Se um CA 443 estiver conectado a uma bomba, a corrente do motor de CA 443 será usada ao invés das entradas analógicas deste menu.  (ND = não disponível)	





### 2.15 Configurações para saídas analógicas

A Tabela 2-13 mostra a relação completa de configurações que se pode realizar no submenu *Saídas Analógicas*.

Tabela 2-13 Configurações para saídas analógicas em 'Configurações > Saídas Analógicas'

Submenu	Submenu	Configuração	Valor	Senha	Comentário
		Range do Sinal	(4-20mA, 0-20mA)		
			Segundos		
Saída Analógica 1		Função da Saída	(Inat., Nível do Poço, Vazão de Entrada, Vazão de Saída, Transbordamento, Canal de Pulso 1, Canal de Pulso 2, Canal de Pulso 3, Canal de Pulso 4, Controlador PID	Sistema	
		Range do Sinal	(4-20mA, 0-20mA)		
		Constante de Filtro	Segundos		
Saída Analógica 2		Função da Saída	(Inat., Nível do Poço, Vazão de Entrada, Vazão de Saída, Transbordamento, Canal de Pulso 1, Canal de Pulso 2, Canal de Pulso 3, Canal de Pulso 4, Controlador PID	Sistema	

### 2.16 Ajustes para canais de pulso

A Tabela 2-14 mostra a relação completa de configurações que se pode realizar no submenu *Canais de Pulso*.

Tabela 2-14 Configurações para canais de pulso, em 'Configurações > Canais de Pulso'

Submenu	Submenu	Submenu	Configuração	Valor	Senha	Comentário
			1 Pulso	mm, polegada		
			Alarme Alta Precip.	(Inativo, Alarme B, Alarme A)		
		Precipitação	Retardo do Alarme	Segundos		
Canal de			Limite	l/s/ha, pol./h		
Pulso 1	- Função	F.,,,,,,,,,	Histerese	l/s/ha, pol./h	Ciatama	Os menus se adaptam à
a Canal de	Função	Função Energia	1 Pulso	kWh	Sistema	opção que você fizer para a função dos Canais 1 e 2.
Pulso 4			Alarme Alto Cons. Potência	(Inativo, Alarme B, Alarme A)		
			Retardo do Alarme	Segundos		
			Limite	kW		
			Histerese	kW		



307070R



Submenu	Submenu	Submenu	Configuração	Valor	Senha	Comentário
			1 Pulso	m³, gal		
			Alarme Alto Cons. Potência	(Inativo, Alarme B, Alarme A)		Os menus se adaptam à
		Retardo do Alarme	Segundos		opção que você fizer para a função dos Canais 1 e 2.	
Canal de Pulso 1			Limite	m³/h, GPM		Tangas ass sands 1 5 2.
а	Função	Função Vazão	Histerese	m³/h, GPM	Sistema	
Pulso 4	Canal de Pulso 4		Alarme Bai- xa Vazão	(Inativo, Alarme B, Alarme A)		Só disponível para Canal 1 e Canal 2
			Retardo do Alarme	Segundos		
			Limite	m³/h, GPM		
			Histerese	m³/h, GPM		

### 2.17 Configurações para curvas de tendência - gráficos

A Tabela 2-15 mostra a relação completa de configurações que se pode realizar no submenu *Curvas de Tendência*.

Tabela 2-15 Configurações para curvas de tendência em 'Configurações > Curvas de Tendência'

Submenu	Submenu	Configuração	Valor	Senha	Comentário
-		Tempo de Amostra	Segundos	Sistema	
Curva de Te a Curva de Te	1	Sinal	(Inativo, Nível do Poço, Vazão de Entrada, Vazão de Saída, Nível de Transbordamento, Vazão de Transbordamento, Vazão de Transbordamento, Pressão de Recalque, Corrente do Motor, Capacidade da Bomba, Fator de Potência, Temperatura do Estator, Temperatura do Mancal Superior, Temperatura do Mancal Inferior, Vibrações, Tensão de Entrada, Frequência de Entrada, Livre Escolha, Tensão de Alimentação)	Sistema	Pode-se escolher até 4 curvas de tendência da lista.
		Valor Máx.	Número		Os valores máximo e mínimo
		Valor Mín.	Número		são usados para definir as escalas dos gráficos.



81307070B



## 2.18 Configurações de comunicação

A Tabela 2-16 mostra a relação completa de configurações que se pode realizar no submenu *Comunicação*.

Tabela 2-16 Configurações de comunicação, em 'Configurações > Comunicação'

Submenu	Submenu	Configuração	Valor	Senha	Comentário
Proto	ocolo	Seleção de Protocolo	(Modbus, Comli)	Sistema	Protocolo para ambas as portas e as conexões USB.
Porta de	: Serviço	Taxa de Trans- missão	(Inat., 300 Baud, 600 Baud, 1200 Baud, 2400 Baud, 4800 Baud, 9600 Baud, 19200 Baud, 38400 Baud, 57600 Baud,	Sistema	
		ld da Estação	Inteiro		Número único da estação necessário para conexão com AquaWeb.
Porta	Com.	Taxa de Trans- missão	(Inat., 300 Baud, 600 Baud, 1200 Baud, 2400 Baud, 4800 Baud, 9600 Baud, 19200 Baud, 38400 Baud, 57600 Baud,	Sistema	Ver Apêndice
		Paridade	(Nenhuma, Ím- par, Par)		
		Handshake	(INAT., ATIVO.)	Sistema	Ver Apêndice
		Id Protocolo	Inteiro		
Porta	Com.	Tempo Limite da Mensagem	Segundos		
		Nome da Estação	Texto/número		
	-	Modem Conectado	(Não, Model Analógi- co, Modem GSM, Mo- dem GPRS CA521)		Não é necessário modem para conexões por linha fixa.
	-	Sinais Antes de Atender	Inteiro		
	-	Hayes Antes de Chamar	Texto/número		
	-	Hayes Depois de Desligar	Texto/número		
	-	Código PIN	Texto/número		
Modem	-	Código PUK	Texto/número	Sistema	
	-	N° Centro Ser- viço SMSC	Texto/número		Ver Apêndice
		Intervalo de Heartbeat	Minutos		
	Configura-	N° Porta TCP do Servidor	Número		
	ções GPRS	Endereço IP do Servidor	Texto/número		
		GPRS APN Parte 1	Texto/número	]	
		GPRS APN Parte 2	Texto/número		



Submenu	Submenu	Configuração	Valor	Senha	Comentário	
		SMS Fallback	(INAT., ATIVO.)			
Modem	Configura-	Número SMS Fallback	Texto/número			
		Nome de Usu- ário GPRS	Texto/número	Sistema	Ver Apêndice	
	ções GPRS	Senha GPRS	Texto/número	Olstellia	voi Apendice	
		Log de even- tos GPRS	(INAT., ATIVO.)			
		Heartbeat scan Operador	(INAT., ATIVO.)			
		N° Máx. Cha- madas/Alarme	Inteiro		O número máximo de tentativas de chamada. Circula por Tentativa de Chamada 1 a 4 (ver configurações abaixo) até atingir N° Máx. Chamadas/Alarme.	
		Intervalo das Tentativas de Chamada	Segundos		O tempo entre tentativas de chamada.	
Chamada	Chamada de Alarme		(Sem Reconh., Sinal Chamada, Escrever no Reg. 333, Todas as Com. Dados)	Sistema		
			(INAT., ATIVO.)		Isto é para a indicação do local. Se SIM, será reconhecido quando o sistema central tiver cuidado do alarme.	
		Id da Conexão	Texto/número			
	Tentativas Chama- da 1 a Tentativas Chamada 4	Receptor de Alarme	(Inat., Sistema Central, SMS GSM PDU)	Sistema	Tipo de receptor de alarme. Se <i>Inat.</i> , ele pula para a pró- xima Tentativa de Chamada da lista.	
		Condição da Cha- mada de Alarme	(A-Alarme Ativo, A-Alarme At./Inat.), A+B-Alarme Ativo, A+B-Alarme At./Inat.)		A tentativa de chamada é feita somente se a condição for verdadeira. At./Inat. indica se o alarme fica Ativo ou Inativo. Exemplo: A+B-Alarme At./Inat. significa que o alarme A ou o B será ativo ou inativo.	
Tentativas de		Tempo Limite Reconh. Chamada	Segundos		Tempo até desistir desta tentativa e tentar a seguinte.	
Chamada		Número de Telefone	Texto/número		Tentativa de Chamada 1-4 assume que exista um mo- dem conectado. Desneces- sário para conexões por linha fixa. Para SMS, o número GSM deve estar no formato internacional (mas o sinal "+" inicial pode ser omitido).	
		Enviar Id	(NÃO, SIM)			
		Retardo Envio Id	Segundos		Tempo entre o início da cone- xão até a ID ser enviada (se configurado em <i>SIM</i> ).	
	Falha no Modem	Tipo de Alarme	(Inativo, Alarme B, Alarme A)			
Alarme de		Retardo do Alarme	Segundos	Sistema		
Comunicação	Falha na Linha Telefônica	Tipo de Alarme	(Inativo, Alarme B, Alarme A)	Gigicilia		
	Totoloriida	Retardo do Alarme	Segundos			



81307070B



### 2.19 Configurações para módulos de field bus

A Tabela 2-17 mostra a relação completa de configurações que se pode realizar no submenu *Módulos de Field Bus*.

Tabela 2-17 Configurações para módulos de field bus, em 'Configurações > Módulos de Field Bus'

Submenu	Submenu	Submenu	Configuração	Valor	Senha	Comentário
		-	Usadas e Co- nectadas	(NÃO, SIM)		Somente ajustar para SIM se as unidades forem conectadas ao Canbus e usadas usadas como monitor de umidade.
		-	Bombas Conectadas	(4 Bombas B1- B4, Bomba 1)		Se uma bomba for seleciona- da, DI1 - DI3 será usada para ela. Com quatro bombas, DI1 corresponde a B1 e DI4 a B4.
		-	DI1 Tipo de Sensor	(Inat., ABS Standard, ABS Extended, ITT Flygt)		
	CA441-1	-				
	B1 ou B1-B4	-	DI4 Tipo de Sensor	(Inat., ABS Standard, ABS Extended, ITT Flygt)		
		Alarme de Falha Com.	Tipo de Alarme	(Inativo, Alarme B, Alarme A)		
		i aiiia Coiii.	Retardo do Alarme	Segundos		
			DI1 Falha no Sensor	Tipo de Alarme: (Inativo, Alarme B, Alarme A) Retardo do Alar- me: Segundos)	Sistema	
		Alarmes de Sensores				
Monitores de Umida- de CA441			DI4 Falha no Sensor	Tipo de Alarme: (Inativo, Alarme B, Alarme A) Retardo do Alar- me: Segundos)		
		-	Usadas e Co- nectadas	(NÃO, SIM)		Somente ajustar para SIM se as unidades forem conectadas ao Canbus e usadas usadas como monitor de umidade.
		-	DI1 Tipo de Sensor	(Inat., ABS Standard, ABS Extended, ITT Flygt)		
		-				
	CA441-2 Bomba 2	-	DI4 Tipo de Sensor	(Inat., ABS Standard, ABS Extended, ITT Flygt)		
	a CA 441-4 Bomba 4	Alarme de	Tipo de Alarme	(Inativo, Alarme B, Alarme A)		
	Bomba 4	Falha Com.	Retardo do Alarme	Segundos		
		Alarmes de Sensores	DI1 Falha no Sensor	Tipo de Alarme: (Inativo, Alarme B, Alarme A) Retardo do Alar- me: Segundos)		
		Sensores	DI4 Falha no Sensor	Tipo de Alarme: (Inativo, Alarme B, Alarme A) Retardo do Alar- me: Segundos)		





Submenu	Submenu	Submenu	Configuração	Valor	Senha	Comentário
		-	Usadas e Co- nectadas	(4 Bombas B1- B4, Bomba 1)		Somente ajustar para SIM se as unidades forem conectadas ao Canbus e usadas como monitor de temperatura.
		-	Bombas Conectadas	(NÃO, SIM)		Se uma bomba for selecio- nada, T1-T3 será usada para ela. Com quatro bombas, T1 corresponde a P1 e T4 a P4.
		-	T1 Tipo de Sensor	(Inat., Klixon PTC, PT100)		
		-				
		-	T4 Tipo de Sensor	(Inat., Klixon PTC, PT100)		
	CA442-		Escala 0% =	mm/s, pol./s		
	1 B1 ou B1-B4	Vibrações	Escala 100% =	mm/s, pol./s		
			Constante de Filtro	Segundos		
		Alarme de Falha Com.	Tipo de Alarme	(Inativo, Alarme B, Alarme A)		
		Failla Colli.	Retardo do Alarme	Segundos		
		Alarmes de Sensores	T1 Falha no Sensor	Tipo de Alarme: (Inativo, Alarme B, Alarme A) Retardo do Alar- me: Segundos)	Sistema	
Mon. Tem- peratura CA 442			T4 Falha no Sensor	Tipo de Alarme: (Inativo, Alarme B, Alarme A) Retardo do Alar- me: Segundos)		
		-	Usadas e Co- nectadas	(NÃO, SIM)		Somente ajustar para SIM se as unidades forem conectadas ao Canbus e usadas como monitor de temperatura.
		-	T1 Tipo de Sensor	(Inat., Klixon PTC, PT100)		
		-				
		-	T4 Tipo de Sensor	(Inat., Klixon PTC, PT100)		
		Vibrações	Escala 0% =	mm/s, pol./s		
	CA442-2		Escala 100% =	mm/s, pol./s		
	Bomba 2 a		Constante de Filtro	Segundos		
	CA 442-4 Bomba 4	Alarme de Falha Com.	Tipo de Alarme	(Inativo, Alarme B, Alarme A)		
			Retardo do Alarme	Segundos		
			T1 Falha no Sensor	Tipo de Alarme: (Inativo, Alarme B, Alarme A) Retardo do Alar- me: Segundos)		
		Alarmes de				
		Sensores	T4 Falha no Sensor	Tipo de Alarme: (Inativo, Alarme B, Alarme A) Retardo do Alar- me: Segundos)		





Submenu	Submenu	Submenu	Configuração	Valor	Senha	Comentário
		-	Usadas e Co- nectadas	(NÃO, SIM)		Somente ajustar para SIM se as unidades forem conectadas ao Canbus e usadas como monitor de energia.
			Transf. Conectado a	(Nenhuma, L1, L1 e L2, L1, L2 e L3)		
			TR. Corren- te Nominal	Ampères		
		Medição de	TR. Corrente Secundária	Ampères		oda a medição de corrente é feita através de transforma-
		Corrente	Compensação de Corrente	Ampères		dores.
	CA443-0		Faixa de corrente a desconsiderar	Ampères		
	Energia		Constante de Filtro	Segundos	Sistema	
	Principal		Compensa- ções de Fase	Valor		
		Medição de Tensões Alarme de Falha Com.	Fases Conectadas	(Nenhuma, L1, L1 e L2, L1, L2 e L3, NA,		(ND = não disponível)
				Tensão de CA 443-1)	_	
CA 443 Monitores			Transf. Ext. Conectado	(NÃO, SIM)		
de Energia			Tensão de Com- pensação	Tensão		
			Constante de Filtro	Segundos		
			Tipo de Alarme	(Inativo, Alarme B, Alarme A)		
			Retardo do Alarme	Segundos		
		3omba 1 a A 443-4	Usadas e Co- nectadas	(NÃO, SIM)		Somente ajustar para SIM se as unidades forem conectadas ao Canbus e usadas como monitor de energia.
	CA 443-1 Bomba 1 a CA 443-4 Bomba 4		Transf. Conectado a	(Nenhuma, L1, L1 e L2, L1, L2 e L3)		
			TR. Corren- te Nominal	Ampères	Sistema	
			TR. Corrente Secundária	Ampères	- Sistema	oda a medição de corrente é feita através de transforma-
			Compensação de Corrente	Ampères		dores.
			Faixa de corrente a desconsiderar	Ampères		
			Constante de Filtro	Segundos		
			Compensa- ções de Fase	Valor		





Submenu	Submenu	Submenu	Configuração	Valor	Senha	Comentário
	CA 443-1 Bomba 1 Monitores de Energia CA 443-4 Bomba 4	CA 443-1 Bomba 1 a CA 443-4 Bomba 4  Medição de Tensões  Ter  Con  Alarme de Falha Com.	Fases Conectadas	(Nenhuma, L1, L1 e L2, L1, L2 e L3, Tensão de CA443-0)	Sistema	Se houver medição de tensão
_			Transf. Ext. Conectado	(NÃO; SIM: Tensão Primária, Tensão Secundária)		
de Energia			Tensão de Com- pensação	Tensão		
			Constante de Filtro	Segundos		
			Tipo de Alarme	(Inativo, Alarme B, Alarme A)		
			Retardo do Alarme	Segundos	]	
Alarme Field Bus		Tipo de Alarme	(Inativo, Alarme B, Alarme A)	Sistema		
			Retardo do Alarme	Segundos		

### 2.20 Configurações comuns

A Tabela 2-18 mostra a relação completa de configurações que se pode realizar no submenu *Comum*.

Tabela 2-18 Configurações comuns, em 'Configurações > Comum'

Submenu	Submenu	Configuração	Valor	Senha	Comentário
		Decimais p/ Vazão Entrada	(Nenhum, 1, 2, 3, 4)		
	N° Decimais p/ Vazão		(Nenhum, 1, 2, 3, 4)		
N° Decima			(Nenhum, 1, 2, 3, 4)	Sistema	
		Decimais p/ Vazão Transbordamento	(Nenhum, 1, 2, 3, 4)		
		Decimais p/ Vazão Pulso	(Nenhum, 1, 2, 3, 4)		



81307070B



### **3** APÊNDICE

### 3.1 Capacidade da bomba e Vazão de Entrada/Saída do poço.

Em um poço de bomba normal, a vazão de entrada é calculada continuamente pela mudança de nível e a saída pela soma das capacidades das bombas em funcionamento.

A capacidade de uma bomba é calculada quando somente ela está funcionando. O cálculo "fixa" o valor de vazão de entrada quando a bomba inicia seu funcionamento e, daí em diante, a saída é calculada durante um tempo predeterminado. O tempo precisa ser suficiente para que a bomba e o líquido na tubulação atingirem velocidade nominal. Esses parâmetros de ajuste são encontrados nas Configurações do poço. Depois do retardo definido para a partida, o volume é calculado pela diferença de nível durante o período de medição. Para obter a capacidade real, o volume calculado é recalculado para uma vazão de saída e o valor de vazão de entrada "fixado" também é acrescentado a este. Se a curva da bomba tiver sido computada, também será normalizado o valor da vazão para a menor altura manométrica da bomba. Esses cálculos assumem que a vazão de entrada seja constante durante o período de medição.

Os dados utilizados devem ser filtrados para evitar que perturbações atrapalhem o resultado do cálculo. O processo do filtro usa um valor das últimas 5 medições. O filtro primeiramente descartará os 2 valores com maior desvio dos últimos 5 medidos e depois calculará o valor médio dos 3 restantes. Lembre-se, isto significa que as mudanças na configuração não afetam as medições e cálculos até que tenham sido feitos pelo menos 3 novos cálculos da capacidade da bomba. O último valor efetivo é sempre o resultado da última medição.

No menu de status da Capacidade da Bomba são mostrados tanto o valor real quanto o filtrado. Calcula-se o valor médio de todas as medições durante o dia, que será salvo durante 7 dias. Da mesma forma, calcula-se o valor médio da semana. Faz-se a atualização de todos os valores depois de cada novo cálculo. Cada novo dia começa com o último valor efetivo do dia anterior.

### 3.1.1 Curva da bomba

A vazão de saída do poço é calculada quando as bombas estão em funcionamento. Ela se baseia na capacidade das bombas, sendo acumulada para um volume bombeado. Se uma diferença de nível no poço durante o bombeamento alterar a capacidade da bomba de acordo com sua curva, deve-se ajustar isto no PC 441. A vazão de saída será compensada neste caso com o nível real no poço de acordo com a curva da bomba, o que oferece um volume acumulado mais preciso.




Figure 3-1

Altura manométrica real da bomba = Altura manométrica total da bomba - nível de líquido



1307070R



Acima da curva da bomba, Figure 3-1, temos as seguintes vazões e configurações.

No menu Bomba 1-4 > Curva da Bomba.

 (L) Alt. Manom. Tot. Hmáx Ponto 1
 18.0 m Vazão Ponto 1
 8.2 l/s

 (M) Alt. Manom. Tot. Hméd Ponto 2
 15.5 m Vazão Ponto 2
 14.4 l/s

 (H) Alt. Manom. Tot. Hmín Ponto 3
 13.0 m Vazão Ponto 3
 19.0 l/s

Se o sensor estiver montado de acordo com o Ex 1 (Sensor nível 0 = Saída da bomba) definir parâmetro *Zero do Sensor para Altura Manométrica Total = 18 m.* 

Se o sensor estiver montado de acordo com o Ex 2. 0,4 m abaixo da saída da bomba definir parâmetro *Zero do Sensor para Altura Manométrica* Total = 18 + 0,4 = 18,4 m.

**Nota:** Se possível, adicionar a altura manométrica dinâmica (perdas da tubulação) à altura de carga total para a bomba.




Figure 3-2 Curva da bomba com altura manométrica dinâmica adicionada

#### 3.1.2 Curva do sistema

Uma bomba é quase sempre vista em um sistema de tubulações e válvulas. Estes produzem perdas que a bomba precisa superar para uma vazão específica. Com a curva do sistema representa-se a soma da altura manométrica estática e as perdas na tubulação do sistema numa vazão específica (altura manométrica total). Pode-se acreditar que se duas bombas iguais, paralelas e acopladas estiverem funcionando, a vazão de saída seria aumentada para o dobro. No entanto, às vezes acontece de a saída aumentar apenas um pouco. Isto se deve às perdas da tubulação que aumentam com o aumento da vazão e, assim, da altura manométrica total. Se isto não for compensado, o cálculo da vazão de saída e volume bombeado será incorreto no caso de existirem várias bombas funcionando. Isto é especialmente verdadeiro quando temos grandes perdas de pressão na tubulação em relação à altura estática. O PC 441 tem duas maneiras diferentes de compensar isto.


Uma delas é ajustar manualmente os parâmetros no menu Compensação da vazão no menu Vazão da Estação > Parâmetros Medidos.
 Especifica os fatores como porcentagem da capacidade da bomba medida quando uma bomba está trabalhando (1 bomba = 100%). Definir fatores para 2, 3 e 4 bombas funcionando. Definir os parâmetros no menu Curva do sistema em zero, o que desativa o cálculo automático (ver 2 abaixo).

Pode ser difícil estimar quanto se reduz de capacidade nos diferentes casos operacionais.

2. Entre com o ponto de operação na curva do sistema para uma bomba. No menu Curva do sistema em Vazão da Estação > Parâmetros de Medição definir o ponto de operação de uma bomba. Curva do sistema e ponto de operação podem ser calculados manualmente ou usando quaisquer programas de cálculo, como o ABSEL PRO, da Sulzer. Definir a altura manométrica estática e total (altura manométrica estática e total) à vazão específica. O PC 441 pode usar isto para calcular fatores de compensação para a vazão de saída quando mais de uma bomba estiver funcionando. Depois do cálculo, o menu Compensação de vazão mostra os fatores calculados. Nota: Para isto dar certo, cada bomba tem de ter sua curva preenchida. Menu Bomba 1-4 > Curva da Bomba.







**Figure 3-3** Compensação de vazão 3 bombas. Entre com o ponto "A" nos menus de curva do sistema.

Em determinadas situações, pode ser extremamente difícil conseguir uma leitura adequada da capacidade da bomba. O ajuste do tempo de medição da capacidade da bomba em 0 segundo pode neste caso desativar a medição. Para obter uma medição de vazão de saída que funcione nesses casos, as capacidades das bombas (valores reais) podem ser digitadas manualmente.

No caso normal, as bombas são ajustadas para ESVAZIAR o poço. Quando as bombas são usadas, por exemplo, em torres d'água, é preciso mudar o parâmetro para ENCHER o poço. Neste caso, a vazão de entrada é a soma das capacidades das bombas e a saída é calculada continuamente com base nas mudanças de nível.


### 3.2 Controlador PID

O PC 441 tem um controlador PID funcionando, independente de qualquer outro registro de controle. O controlador PID integrado está disponível em *Configurações* > *Controlador PID*. Estes podem ser usados quando se necessida de uma pressão, nível ou vazão constante. O valor real é quase sempre um sinal de entrada analógico que deve ser controlado. O valor de ajuste do controlador PID pode ser um valor definido manualmente, controlado à distância ou sinal analógico.

O sinal do controlador (verdadeiro ou invertido) pode ser conectado a uma saída analógica de corrente.

### 3.3 Comunicação

Conecte o CA 521/522 de acordo com a Figura 3-1 à porta Com do PC 441. No CA 511, pressione *Seta para baixo/Configurações/Seta à direita/Comunicação/Enter*.






Figure 3-4 Conecte o PC 441 ao D-Sub de 9 pinos. O cabo pode ser adquirido da Sulzer pelo código 43320588.





#### 3.3.1 Porta Com

Protocolo Modbus/Comli. Padrão Modbus, necessário para conectar ao Aqua-

ID da Estação: Nota: Importante para AquaWeb!

Taxa de Transmissão: 115200.

Configuração padrão normalmente funciona: Paridade: Nenhuma. Handshake: Inativo Protocolo ID: Tempo Limite da Mensagem: 2 s.

Opcional: Nome da estação.

#### 3.3.2 Modem

#### Modem analógico Para linha fixa.

Sinais antes de atender, mínimo 1.

Configuração Hayes normalmente funciona com padrão.

#### Modem GSM Para conexão GSM p.ex. CA 521.

Sinais antes de atender, mínimo 1.

Configuração Hayes normalmente funciona com padrão.

Definir código PIN se o cartão SIM estiver equipado com um. Nota: O código PIN

pode ser apagado de um telefone celular.

#### Modem GPRS

Baseado na pilha TCP/IP interna em módulos GSM/GPRS da Cinterion (antiga Siemens). Todo o acesso aos dados é feito através de comandos Hayes definidos pela Cinterion, CA 521.

A comunicação por GSM e GPRS usa a mesma rede. Se o contrato permitir, ambos podem ser usados.

A configuração Hayer deve ser a padrão.

Definir o código PIN se o cartão SIM estiver equipado com um (Apagado em cartões SIM da AquaWeb)

Nota: O código PIN pode ser apagado de um telefone celular.

Intervalo do heartbeat 30 min (padrão). Pode ser ajustado mas pode aumentar os custos se definido como baixo.

Porta TCP do servidor. Deve ser a mesma do Servidor GPRS (padrão 2000 para AquaWeb).

Endereço IP do Servidor. O endereço IP público/global (normalmente em firewall/roteador) do Servidor GPRS. Deve ser estático.

O APN é disponibilizado pelo fornecedor do cartão SIM. GPRS APN parte 1 e GPRS parte 2. Se o APN for longo, poderá ser dividido em duas partes. (O padrão é o APN da AquaWeb).


Restauração SMS: 0046708728550 somente para AquaWeb!

Nome de usuário e senha GPRS se exigidos pelo provedor do contrato.

Registro de eventos GPRS e heartbeat scan pelo somente para pesquisa de erro. O padrão é inativo.







**SULZER**